
Handleiding – Gas barbecue

Veiligheidsinstructies:

- Enkel geschikt voor buitengebruik.
- Dit apparaat mag enkel gebruikt worden als barbecue.
- Houd het apparaat ten allen tijden in de gate wanneer dit wordt gebruikt.
- Kinderen en huisdieren weghouden tijdens het gebruik van dit apparaat wegens kans op verwonding.
- Enkel geschikt voor het bereiden van voedsel.
- Enkel gebruiken met de meegeleverde stukken, geen extra apparaten of stukken gebruiken wegens kans op verwondingen of schade.
- Voor u het apparaat demonteert eerst laten afkoelen na gebruik.
- Plaats de gasfles altijd naast het apparaat, nooit er onder.
- Enkel gebruik maken van propaan- of butaangas.
- Verplaats het apparaat of de gasfles niet tijdens het gebruik.
- Sluit de gasfles af indien het apparaat niet wordt gebruikt.

Werkwijze:

- Sluit de drukregelaar aan op de gasfles en zorg dat deze goed vastzit.
- Om de barbecue te ontsteken draait u de knop volledig naar recht, vervolgens drukt u de knop in en draait deze volledig naar links (maximale stand).
- Houd de knop ingedrukt en druk een paar keer op de ontstekingsknop.
- Houd de knop nog enkele seconden ingedrukt nadat de barbecue aanstaat zodat de brander blijft branden (niet langer dan 10sec na de ontsteking).
- Laat de barbecue ongeveer 15min branden voor u begint te bakken.
- U kan de barbecue uitschakelen door de knop volledig naar rechts te draaien. Indien u de barbecue terug wilt aansteken moet u minstens 10min wachten nadat deze is uitgeschakeld.