
Handleiding - Uplighters

Inhoud:

- Het aantal bestelde uplighters
- Hetzelfde aantal oplaadkabeltjes
- Hetzelfde aantal DMX-kabels (Ethernet)
- Afstandsbediening
- Regenhoesjes
- Opbergtas voor 4 uplighters

Werking:

Aan de onderkant van het toestel zet je de schakelaar op aan. Dit doe je met alle uplighters die je wenst te gebruiken. Vervolgens kan u de afstandsbediening gebruiken om de kleur en/of stand van de lichten te wijzigen.

LET OP: de omgeving kan een invloed hebben op de werking van de afstandsbediening. Indien u connectie problemen ondervind kan u best de werking even testen in een andere ruimte.

Door het gebruik van infrarood kan het zijn dat niet alle lichten reageren op de afstandsbediening. Zorg dat je in de buurt van de lichten staat en dat de afstandsbediening op de bovenkant gericht is. Als er bepaalde lichten wel reageren en anderen niet is het slechts nodig om wat dichterbij te gaan staan en opnieuw op de knop te duwen op de afstandsbediening.

Om de lampen uit te schakelen kan u gewoon onderaan het toestel de schakelaar terug uitzetten.

Batterijduur op bepaalde standen:

(Deze tijden zijn relatief en schetsen een beeld van de werkelijke duur. Dit kan verschillen!)

Wit: 4,5u
Fade 10,25u
Disco: 13,25u
Groen: 14u
Blauw: 16,75u
Paars: 20,75u
Oranje en rood: >20u

Afstandsbediening:**Black Out Mode:**

Zet de lichten en effecten uit (hiermee blijft het toestel zelf wel ingeschakeld)

Auto Mode:

De lichten maken zelf een show – Door + en – te gebruiken kan u de snelheid van het effect aanpassen.

Sound Mode:

De lichten reageren op muziek – Door + en – te gebruiken past u de gevoeligheid van de lichten aan.

Strobe Mode:

De lichten geven een strobe effect – Gebruik + en – om de snelheid aan te passen en druk opnieuw op STROBE om het effect uit te schakelen.

Speed Mode:

Geen functie op dit model.

Sensitivity Mode:

Pas de geluids sensitiviteit aan.

%Mode:

Dit is het puls effect – Gebruik + en – om de snelheid aan te passen.

Manual Mode:

Deze optie wordt vervangen voor de kleuren onderaan de afstandsbediening.

Fade Mode:

Op deze stand faden verschillende kleuren in elkaar – Gebruik + en – om de snelheid aan te passen.

Nummers 0-9:

Gebruik de nummers om een statische kleur in te stellen – Gebruik + en – om het percentage van de geselecteerde kleur aan te passen.

Voor meer info en voor DMX instellingen kan u ons contacteren via het mailadres info@festium.be.