
HANDLEIDING – PANNENKOEKENPLAAT

Algemeen:

- Pannenkoekenplaat
- Spatel
- Deegverdeler

Gebruikshandleiding:

Druk op de aan/uit schakelaar om het toestel aan te zetten. Het stroomindicatielampje zal oplichten. Selecteer de gewenste temperatuur. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is zal het temperatuurindicatielampje aangaan.

Giet een kleine hoeveelheid deeg in het midden van de bakplaat en verdeel het met de deegverdeler in cirkelvormige bewegingen over de bakplaat tot u de gewenste grote hebt. Laat de pannenkoek bakken tot de bovenkant droog is en de pannenkoek lichtjes kan verschoven worden over de bakplaat. Gebruik de spatel om de pannenkoek te draaien om de andere kant te bakken.

Reinigen na gebruik:

Wanneer u stopt met bakken, zet het toestel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het schoon te maken. Maak het bakoppervlak schoon met een vochtige doek.

Let op:

Gebruik de pannenkoekenplaat niet op een metalen ondergrond zoals de gootsteen, of in de buurt van een warmtebron. Zorg ervoor dat het oppervlak droog, vlak en schoon is.

Technische gegevens:

- Afmeting: diam. 30cmx8cm(h)
- Spanning: 220V
- Vermogen: 1000W

