
Handleiding – Friteuse

Samenstelling Friteuse enkel:

- Omhulsel chroomstaal friteuse
- Verwarmingselement + 4 klemmetjes
- Vetpan
- Frituurmand met extra lange handgreep
- Friteuse deksel
- Friteuse verpakt in transportkist: (afm. 63x34x37cm)

Samenstelling Friteuse dubbel:

- Omhulsel chroomstaal friteuse
- 2x uitneembare elementen (4 klemmetjes voor verwarmingselement)
- 2x vetpannen
- 2x frituurmandjes met extra lange handgreep
- 2x Friteuse deksel
- Friteuse verpakt in transportkist: (afm. 63x63x38,5cm)

Samenstelling Friteuse dubbel (professioneel):

- 2x Frituurmand met handgreep
 - 2x Friteuse deksel
 - 2x Verwarmingselement
 - 2x Opvangbak
 - Transportkar friteuse dubbel
- LET OP - Deze friteuse heeft krachtstroom nodig (2 stekkers van 400V 16amp). De ketel heeft een verbruik van 18000W (9000W per ketel).*

Algemeen:

De vetpan is uitneembaar wat het reinigen vergemakkelijkt.
Uitneembaar element met uitschakelfunctie en maximaalthermostaat tegen oververhitting.

Gebruikshandleiding:

Druk op de aan/uit schakelaar om het toestel aan te zetten. Selecteer de gewenste temperatuur. Vul de vetpan met frituurolie tot aan de maximum aangegeven hoeveelheid. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is, gaat het controlelampje uit.

Reinigen na gebruik:

Wanneer je klaar bent met frituren zet het toestel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel en het frituurvet volledig afkoelen. Frituurvet dient verwijderd te worden en het toestel dient gereinigd te worden

Let op:

Plaats de friteuse op een droog, vlak en schoon oppervlak. Plaats de friteuse niet bij een warmtebron of waar het in aanraking kan komen met water.

Technische gegevens:

- Afmeting Friteuse enkel 8L: 27,5x42x31,5(h)
- Afmeting Friteuse dubbel 2x8L: 55x42x31,5(h)
- Afmeting Friteuse Dubbel (Professioneel) 2x14L: 75x75x100(h)
- Instelbaar tot 195°C
- Spanning: 220V
- Vermogen friteuse enkel: 3250W
- Vermogen friteuse dubbel: 2x3250W



