

Gebruiksaanwijzing Popcornmachine

Zet de schakelaar "Kettle Heat" aan.

Wacht tot het pannetje warm is, het lampje van de kettle heat is dan uit.

Til het deksel van de pan omhoog en vul de pan met een kleine hoeveelheid olie.

Vul het bekertje met maïs tot aan de maatstreep M en de popsuiker tot aan de maatstreep S. Plaats het deksel weer op de pan.

Zet de schakelaar "Agigator" aan dit is het roerwerk in de pan.

LET OP !! Schakel het roerwerk nooit aan voordat de pan warm is.

Na ongeveer 5 min hoort u de maïskorrels poppen.

Na korte tijd wordt de pan te klein voor de gepofte maïs en gaat het deksel omhoog. De verse popcorn valt in de vitrine.

Als het poppen afgelopen is moet het deksel omhoog gedaan worden en de pan met behulp van het handvat worden gekanteld. Laat het roerwerk in de pan nooit draaien terwijl er niet in de pan gebakken wordt. De pan met de houten spatel snel leegscheppen. Hierna de pan terug omhoog doen en de procedure herhalen.

Laat NOOIT de verwarming van de pan aanstaan als men niet aan het bakken is.

De suiker gaat kristalliseren en verbranden. Bij de volgende bakbeurt gaat de suiker nog verder doorbranden en krijg je absoluut geen lekkere popcorn.

Bij de laatste bakbeurt het pannetje afzetten.

Wanneer je eventueel een tijdelijke pauze neemt kan je na de laatste bakbeurt met een natte doek het pannetje uitvegen zodat de suiker niet verder kan inbranden.

Als je volledig klaar bent met bakken, gelieve de overige popcorn eruit te halen. De pan kan proper gemaakt worden met een natte doek. Gebruik geen reinigingsmiddel voor de binnenkant van de pan. De vitrine kan met een gewoon reinigingsmiddel schoongemaakt worden.