

Gebruiksaanwijzing Wafel lolly machine

Samenstelling machine

- Wafellollymachine: aan/uitschakelaar, timer en thermostaat met controlelampje
- Wafellollymachine zit verpakt in een transportkist (afm. 48,5x45x32,5cm)

Uit 2kg Wafellollymix kunnen er circa 40-44 wafels gehaald worden !
Mengverhouding: 2kg mix met 1L koud water (mag 1,2L zijn).

Benodigheden:

Wafellollymix
Stokjes
Koud water
Bakspray
Maatbeker
Mengkom
Klopper
Pollepel of spuitzak

Eventueel bloemsuiker of choco voor dressing.

Bereiding:

Zet de schakelaar aan. Wacht tot het wafelijzer warm is, het lampje is dan uit.
Bak de wafels ca. 2min30 op 190°C

Spray voor iedere bakbeurt het wafelijzer lichtjes in met de bakspray voor het gemakkelijk lossen van de wafel.

Doseren van de wafels kan je met een pollepel of een spuitzak. Leg het stokje er volledig in en sluit het Lollypop wafelijzer.

Duw op start. Het toestel geeft een eindsignaal als de ingestelde tijd verstreken is.
Haal de wafellolly's voorzichtig uit het toestel. Eet smakelijk !

Let op:

Plaats het wafelijzer op een droog, vlak en schoon oppervlak. Plaat het toestel niet bij een warmtebron, of waar het in aanraking kan komen met water.

Reinigen na gebruik:

Wanneer u klaar bent met bakken zet het toestel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel volledig afkoelen. De machine mag met een vochtige doek afgeveegd worden (gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen).

Technische gegevens:

- Afmeting: 30,5x44x23cm
- Gewicht: 20kg (Machine met zwaar gegoten ijzeren platen.)
- Spanning: 220V
- Vermogen: 2200W

